



Lighting Mode Instruction

1. Press the controller button to switch lighting mode

Cycle 1 → Red → Blue → Green → Pink → Yellow

2. Memory function: Once you select a light mode, it remains unchanged even the PC was turned off or rebooted.

LED off ← Cycle 2 ← White ← Turquoise

燈光模式操作

1. 依次按下控制鈕來切換燈光模式

循環1 → 紅 → 藍 → 綠 → 粉紅 → 黃

2. 記憶功能: 電腦重新啟動後風扇會保留關機前的燈光模式

LED關 ← 循環2 ← 白 ← 土耳其藍

演出モードの説明

1. スイッチ操作により下記順番のライトモードへ切替える事が可能です。

※サイクルモード1は各色に緩やかに変化
サイクルモード2は各色に急速に変化

サイクルモード1 → レッド → ブルー → グリーン → ピンク → イエロー

LEDオフ ← サイクルモード2 ← ホワイト ← ターコイズブルー

2. 最終設定モードを記憶: パソコンを再起動しても設定モードがリセットされずに、最後にたモードを記憶します。